

## 仕 様 書

- 1 品名及び数量  
二連管理機 1 台
- 2 規格等（製品指定）  
メーカー：カントウ農機株式会社  
型 式：KW110N
- 3 納入期限  
令和8年1月13日（火）
- 4 納入場所  
福島県農業総合センター浜地域研究所 機械格納庫  
（福島県相馬市成田字五郎右エ門橋 100）
- 5 その他
  - （1）費用には、運搬搬入・試運転費用を含み、使用可能な状態にして納品すること
  - （2）納入後、1年間の保証期間を設けること。通常の使用により故障・不具合が生じた場合は速やかに無償で修理・調整を行うこと。ただし、メーカー等が別に定めた保証期間が1年を超える場合はそれを適用する。

## 搬入場所及び経路図

場所 福島県農業総合センター浜地域研究所 機械格納庫

住所 福島県相馬市成田字五郎右エ門橋 100



|                                                               |                                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                         |                                         |                                         |                                          |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| 【南1】<br>M1<br>[5a]<br>果いちも<br>標準<br>(1期)<br>試験<br>(2期)<br>手植え | 【南1】<br>M2<br>[5a]<br>果いちも<br>標準<br>(1期)<br>試験<br>(2期)<br>手植え | 【南1・南2】<br>M3<br>5a<br>小葉作況<br>モザル<br>R7.10標準 | 【南1・南2】<br>M4<br>5a<br>小葉作況<br>モザル<br>R7.10標準 | 【南1・南2】<br>M5<br>5a<br>小葉作況<br>モザル<br>R7.10標準 | 【南1・南2】<br>M6<br>5a<br>小葉作況<br>モザル<br>R7.10標準 | 【南1・南2】<br>M7<br>タマモギ<br>1<br>大豆        | 【南1・南2】<br>M8<br>タマモギ<br>1<br>大豆        | 【南1・南2】<br>M9<br>水稲作況<br>手植え            | 【南1・南2】<br>M10<br>水稲作況<br>手植え            |
| 【南1】<br>S1<br>5a<br>地均し<br>天のつづ<br>機械移植                       | 【南1】<br>S2<br>5a<br>地均し<br>天のつづ<br>機械移植                       | 【南1】<br>S3<br>5a<br>地均し<br>天のつづ<br>機械移植       | 【南1】<br>S4<br>5a<br>地均し<br>天のつづ<br>機械移植       | 【南1】<br>S5<br>5a<br>地均し<br>天のつづ<br>機械移植       | 【南1】<br>S6<br>5a<br>地均し<br>天のつづ<br>機械移植       | 【南1】<br>S7<br>5a<br>地均し<br>天のつづ<br>機械移植 | 【南1】<br>S8<br>5a<br>地均し<br>天のつづ<br>機械移植 | 【南1】<br>S9<br>5a<br>地均し<br>天のつづ<br>機械移植 | 【南1】<br>S10<br>5a<br>地均し<br>天のつづ<br>機械移植 |

|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                          |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| 【南1】<br>A1<br>5a<br>特設<br>機械移植          | 【南1】<br>A2<br>5a<br>特設<br>機械移植          | 【南1】<br>A3<br>5a<br>特設<br>機械移植          | 【南1】<br>A4<br>5a<br>特設<br>機械移植          | 【南1】<br>A5<br>5a<br>特設<br>機械移植          | 【南1】<br>A6<br>5a<br>特設<br>機械移植          | 【南1】<br>A7<br>5a<br>特設<br>機械移植          | 【南1】<br>A8<br>5a<br>特設<br>機械移植          | 【南1】<br>A9<br>5a<br>特設<br>機械移植          | 【南1】<br>A10<br>5a<br>特設<br>機械移植          |
| 【南1】<br>H1<br>5a<br>地均し<br>天のつづ<br>機械移植 | 【南1】<br>H2<br>5a<br>地均し<br>天のつづ<br>機械移植 | 【南1】<br>H3<br>5a<br>地均し<br>天のつづ<br>機械移植 | 【南1】<br>H4<br>5a<br>地均し<br>天のつづ<br>機械移植 | 【南1】<br>H5<br>5a<br>地均し<br>天のつづ<br>機械移植 | 【南1】<br>H6<br>5a<br>地均し<br>天のつづ<br>機械移植 | 【南1】<br>H7<br>5a<br>地均し<br>天のつづ<br>機械移植 | 【南1】<br>H8<br>5a<br>地均し<br>天のつづ<br>機械移植 | 【南1】<br>H9<br>5a<br>地均し<br>天のつづ<br>機械移植 | 【南1】<br>H10<br>5a<br>地均し<br>天のつづ<br>機械移植 |

